充電機能搭載 車載用FMトランスミッター　LAT-FMi03シリーズ
取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書には、FMトランスミッター LAT-FMi03 シリーズの使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。

使い方

①車のエンジンを始動した後、シガーソケットに本製品を接続します。
　●本製品の電源が自動的にONになります。
②iPodと本製品を接続します。
　●iPodの電源が自動的にONになります。
③音楽を転送するFM周波数を選びます。
　●周波数の初期設定値は「88.1MHz」です。
　　この周波数を使用する場合、操作は不要です。
　●「周波数選択ボタン」を押す毎に、
　　88.3MHz→88.5MHz→88.7MHz→88.9MHz
　　→88.1MHz→・・・と切り替わります。
④カーステレオを操作します。
　●FMラジオに切り替えます。
　●FM周波数を③で設定した値に合わせます。
⑤iPodの曲を再生します。
⑥カーステレオのボリュームを調節します。
　●音声にノイズが発生する場合は、本製品の「周波数選択ボタン」を押して設定周波数を変更してください。

■ iPodを取り外す時のご注意

iPod接続コネクタを取り外す時は、本製品のコネクタ両側のリリースボタンを押しながら取り外してください。リリースボタンを押さずに無理に引き抜こうとすると、コネクタの破損などの故障の原因となります。

取り扱い上の注意

■ 正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠危険

●走行中に設定操作を行わないでください。
運転中の操作は大変危険ですので絶対に行わないでください。本製品およびiPodの操作は、必ず車が停止した状態で周囲の安全を確認してから行ってください。

⚠警告

●万一、異常が発生したときは
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちにシガーソケットから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●修理、改造、分解しないでください。
火災や感電、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理サポートセンターへご依頼ください。

●接続に使用するコードを傷つけないでください。
火災や断線の原因となります。

⚠注意

●水気の多い場所での使用、保管は行わないでください。
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

●シガーソケットの形状をご確認ください。
外国産車や国産車の一部には、本製品とシガーソケットの形状が適合しない場合がありますのでご注意ください。

■その他：こんなことにも注意してください。

- 本製品は、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用した製品です。車載アンテナの種類、車内環境、走行環境、混信等により、本製品から出力されたFM電波をカーラジオ側が正常に受信できない場合があります。その場合、ノイズ、音のひずみ、音の途切れ、受信不能状態等が発生する場合があります。
- シガーライター付近に段差などがあり、本製品を充分に差し込めない場合、市販の分配／延長ソケットをお買い求めください。
- 本製品はマイナスアース車専用です。プラスアース車では使用できません。
- 衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が長時間当たる場所での使用、保管は避けてください。
- 本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 温度・湿度の特に高い場所（自動車のダッシュボードや暖房器具の近くなど）や静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 車種によっては、キーを抜いてもシガーソケットから電源が供給され、バッテリー上がりの原因となる場合があります。ご使用のお車がこのタイプの場合、お車から離れる際は、必ず本製品をシガーソケットから取り外してください。
- 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると、変形・変色の原因となります。

困ったときは．．．

本製品は無線電波を使用していますので、本書の指示に従わず設置・使用した場合、電波干渉を引き起こす可能性があります。
また、本書の指示に従って設置・使用した場合についても、特定の地域・周波数帯において電波干渉が起こらないことを保証するものではありません。
本製品がラジオやテレビ受信機に電波干渉を引き起こした場合は、電波干渉を回避してください。
それでも現象が回避されない場合はいったん本製品の使用を中止し、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

本製品のお問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

ロジテック株式会社 テクニカルサポート
〒396-0192　長野県伊那市美すず六道原8268
TEL. 0570-022-022　FAX. 0570-033-034
受付時間:9:00～19:00
営業日:月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

弊社修理受付窓口（修理品送付先）
〒396-0192　長野県伊那市美すず六道原8268
ロジテック株式会社 修理サポートセンター（3番受入窓口）
TEL. 0265-74-1423　FAX. 0265-74-1403
受付時間:9:00～12:00、13:00～17:00
営業日　:月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。
　修理依頼書のダウンロードも可能です。
※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、
　お願いいたします。

充電機能搭載 車載用FMトランスミッター
取扱説明書（LAT-FMi03シリーズ用）
2009年10月 第2版